



MONTÁŽ OBOJSTRANNOU LEPIACOU PÁSKOU:

- Odmastiť povrch okna a povrch rámu sieťky.
- Nalepiť pásku po celom obvode produktu.
- Nalepiť produkt na rám okna čo najpresnejšie. Vycentrovat' s otvorom okna podľa vlastných predstáv. Dôležité je dodržať rozmerovú presnosť výrobku, tzn. neskrížovať výrobok použitím sily.

MONTÁŽ SKRUTKAMI:

- Produkt je potrebné priskrutkovať minimálne na 6 miestach. Ak je produkt vyšší ako 150 cm umiestňujeme ďalšiu skrutku do stredu profilu. Do horizontálnych profilov umiestňujeme jednu skrutku na stred, v prípade že je produkt širší ako 150 cm umiestňujeme 2 skrutky 25cm od okraja.
- Určte pozície upínacích skrutiek na produkte.
- Na určených pozíciách si predvrtajte otvory 2,5 mm cez obe steny profilu pre upínacie skrutky pomocou PRÍPRAVKU (kt. je súčasťou balenia). PRÍPRAVOK určí správnu vzdialenosť od okraja profilu.
- Sieťku priložte na miesto osadenia, vycentrujte a pomocou skrutiek priskrutkujte.
- Diery po vŕtaní zakryjete priloženými záslepkami.

